

HUBODÔMETRO

Guia Informativo



O HUBODÔMETRO TacoBras é um totalizador de quilômetros que pode ser instalado em qualquer tipo de veículo, especialmente em carretas (reboque e semirreboque) que não contam com este tipo de controle. Sua principal finalidade é garantir eficiência em custos e controle de manutenção da frota, assim como assegurar o transporte seguro das mercadorias. É 100% nacional, robusto, compacto, resistente e totalmente vedado contra poeira, água e intempéries.

CARACTERÍSTICAS

- Copo de alumínio;
- Capa de proteção de borracha nitrílica;
- Mostrador de policarbonato;
- Capacidade de marcação 999.999,9;
- Indicação de centena de metro (dígito em vermelho);
- Componentes internos de materiais inoxidáveis;
- Flange de zamac 5;
- Fixação feita com junta de vedação, arruela dentada e porca auto-travante;
- Dimensões: diâmetro 82mm, profundidade 46mm, peso 526g.


DIFERENCIAIS

- Fabricação sob medida para pneus especiais;
- Garantia de 4 anos para defeitos de fabricação - SEM limite de quilometragem;
- Garantia da qualidade e dos prazos de entrega são nossas prioridades;
- Produto anti-violação totalmente livre de manutenção;
- Em caso de defeito a troca é IMEDIATA, com avaliação de laudo feita posteriormente;
- Empresa certificada com ISO 9001:15.

INSTALAÇÃO

- 1) Verificar se o produto está com a mesma especificação que o pneu a ser instalado;
- 2) Retirar a calota do cubo da roda e abrir um furo de 16mm bem centralizado (Obs: opção de uso do Suporte da TacoBras vendido à parte);
- 3) Acople o hubodômetro neste furo utilizando a junta de vedação entre a calota e o hubodômetro, coloque a arruela de pressão e por último fixe a porca auto-travante com torque máximo de 20 N/m;
- 4) Verifique se a instalação está centralizada com relação ao eixo;
- 5) Verifique se há folga suficiente entre o eixo da roda e a fixação da porca do hubodômetro a fim de não causar atritos;
- 6) Para leitura da quilometragem retire a capa de borracha e ao fim retorne com a mesma.

Atenção: O uso da capa protetora de borracha serve para facilitar o momento da leitura da quilometragem e não interfere no funcionamento do hubodômetro



Modelos de Rodagem/Pneus Disponíveis		
7.0016	12R/90 R22,5	295/80 R22,5
7.5015	215/75 R17,5	295/80 R24,5
7.5016	215/80 R17,5	305/70 R24,5
8.2520	255/70 R22,5	310/80 R22,5
9.0020	255/80 R22,5	315/70 R22,5
10.0020	275/70 R22,5	315/80 R22,5
11.0022	275/80 R22,5	385/65 R22,5
11R/90 R22,5	280/75 R22,5	
11R/90 R24,5	295/60 R22,5	